

PROSEDUR PENGOPERASIAN SOUND SYSTEM

A. SEBELUM DIOPERASIKAN:

1. Pastikan semua saklar power Ampli dan Equalizer di multimedia room dalam keadaan off.



a. Mixer



b. Amplifier



c. Power 1 (di atas) dan Power 2 (di bawah)

2. Pastikan kursor volume master pada mixer (kursor paling kanan warna kuning) dalam posisi Minimum.



B. SAAT DIOPERASIKAN:

3. Nyalakan breaker power listrik (warna hitam paling kiri) di ruang panel belakang (lokasi breaker di sebelah kiri pintu masuk sebelah kanan ruang konsistori)



4. Nyalakan tombol/saklar Power Ampli 01 (saklar di depan) – pastikan posisi volume di tengah
5. Nyalakan tombol/saklar Power Ampli 02 (saklar di depan) – pastikan posisi volume di tengah



6. Nyalakan tombol/saklar Equalizer (saklar di belakang) – seting sudah dilock (tidak perlu diubah-ubah)
7. Nyalakan tombol/saklar Mixer (saklar di belakang)
8. Geser cursor volume master Mixer (cursor paling kanan warna kuning) perlahan-lahan pada posisi Middle (tengah)



9. Ada 20 channel (20 mic). Hanya 2 channel yang dipakai (2& 3 dari kiri) (Channel yang kiri/Mic-01: mic di mimbar besar dan channel yang kanan/Mic-02: mic di mimbar kecil)
10. Geser cursor Mic-01 dan Mic-02 pada posisi Middle (tengah)



11. Testing microphone yang ada di mimbar besar dan kecil apakah sudah berfungsi dengan cara memperhatikan 5 panel dari atas dan diset ke posisi middle.



12. Mengatur panel tersebut untuk mendapatkan kualitas suara yang baik

- Panel paling atas (merah) – bunyi storing
- Panel dua dari atas (hitam) – vokal /mitring
- Panel tengah (putih) – trebble
- Panel dua dari bawah (hitam) – mitring
- Panel paling bawah (hitam) – bas

13. Untuk input audio dari HP atau Laptop, silakan pakai 2 socket (merah dan putih) yang terletak di paling kanan di mixer. Kabel dimasukkan sesuai dengan warnanya. Atur panel yang berwarna hijau untuk mendapatkan suara yang diinginkan



C. SELESAI DIOPERASIKAN:

- 1. Geser kursur Volume master ke posisi minimum.**



- 2. Matikan tombol power Ampli 01 dan 02 (saklar di depan)**
- 3. Matikan tombol power Equalizer (saklar di belakang)**
- 4. Matikan tombol power Mixer (saklar di belakang)**
- 5. Matikan breaker listrik di ruang panel belakang.**

NB: Apabila dalam keadaan emergency power shot, segera matikan breaker listrik di ruang panel belakang.

Kontak Person:

- 1. Bpk. Michael Pongantung (HP: 0811 5999 132)**
- 2. Bpk. Trian Pinontoan (HP: 0853 4099 7321)**
- 3. Bpk Dkn. Ray Mantik (HP: 0821 5420 2020)**
- 4. Bpk Jufen (HP: 0813 4947 1328)**